




↑受電キュービクル




中電圧 津巴 207

中電圧 津巴 101

無線用 配電図

S = 1/200

(注) 屋外計 風速計の設置はハーフアストロに沿った方向に丁の表



無線用 外観 仕様

S = 1/30

